

## Konzentriertes Wäschedesinfektions- und Bleichmittel

### Anwendungsbereiche

- o für die chemothermische Wäschedesinfektion nach § 18 Infektionsschutzgesetz in Kombination mit Trisanox-Aktiv<sup>®</sup> und Liquisan<sup>®</sup> B
- o ideal für Verfahren mit Wasserrückgewinnung wie z.B. Waschstraßenverfahren aufgrund des reduzierten Aktivsauerstoffüberschusses
- o für chlorfreie BKL-Verfahren
- o für Waschverfahren ohne flüchtige Essigsäure

### Eigenschaften

- o bleicht schonend auf Basis von aktivem Sauerstoff
- o desinfiziert in Kombination mit Trisanox-Aktiv<sup>®</sup>/Liquisan B<sup>®</sup>
- o zur **Abtötung von Bakterien einschl. Mykobakterien** sowie von **Pilzen einschl. Pilzsporen** geeignet
- o zur **Inaktivierung von Viren** geeignet
- o hochkonzentriert
- o geruchsneutral

### Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004

≥ 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.  
Weitere Inhaltsstoffe: Desinfektionsmittel.  
**Wirkstoffe:** Peressigsäure generiert aus Tetraacetythylen-diamin (TAED) und Wasserstoffperoxid  
100 g Trisanox-Oxyd in Kombination mit 100 g Trisanox-Aktiv generieren 14,67 g Peressigsäure in wässriger alkalischer Lösung

### Chemisch-physikalische Daten

Konsistenz:	klare Flüssigkeit
pH-Wert:*	2,4
Dichte:	1,17 g/ml

\* Angaben für konzentrierte Lösung

## Anwendung und Dosierung

### Anwendung und Dosierung für die chemothermische Wäschedesinfektion nach § 18 Infektionsschutzgesetz

Dosierung	Temperatur	Zeit	Flotte	Wirkungsbereich
1,5 g/L Liquisan <sup>®</sup> B mit 1,0 g/L Trisanox-Oxyd <sup>®</sup> und 1,0 g/L Trisanox-Aktiv <sup>®</sup>	60°C	10 Minuten	1 : 5	RKI (AB)

**Hinweis:** Diese Verfahren sind nicht für merklich mit Blut verschmutzte Wäsche geeignet.

Zusatz des Bleich- und Desinfektionsmittels mit Erreichen der Temperatur.

### Automatische Dosierung und Überwachung

- o Balg- oder Membranpumpen
- o optische Kontrolle über Strömungsmesser
- o elektronische Überwachung und Erfassung über Durchflusssensor

### Ökologie

- o chlorfreies Desinfektionswaschverfahren; eine AOX-Bildung durch Trisanox-Oxyd/Trisanox-Aktiv ist nicht möglich
- o enthält keine VOC-Verbindung; daher keine VOC-Lenkungsabgabe gemäß schweizer VOC-Verordnung erforderlich
- o Rücknahme und Wiederverwertung der Leergebinde

### Lagerung

Lagerung nur im Originalgebinde. Kühl und gut belüftet lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung schützen. Zusammenlagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Verpackung:** 30 kg-Kanister (Art.-Nr. 640642), 60 kg-Kanister (Art.-Nr. 640659), 200 kg-Faß (Art.-Nr. 640666)

**Biozidprodukt-Reg.-Nr.:** N-49888 (BAuA/Deutschland)

**Nr. der Eidgenössischen Zulassung:** CHZN3214 (Schweiz)

### Zur Beachtung

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung und Transport sind aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Mögliche Nebenwirkungen inkl. jegliche Anweisung zur Ersten Hilfe im Sicherheitsdatenblatt und in der Betriebsanweisung beachten. Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**