

Friedensstraße 2b, D-06667 Weißenfels Tel: 03443 / 33 987 - 0 Fax: 03443 / 33 987 - 20

www.sternwaschmittel.de

# **Technische Produktbeschreibung**

# STERN® Universalwischpflege

## Produkteigenschaften

Produkt zur Reinigung und Pflege wasserfester intakter Fußböden auf Basis wasserlöslicher Polymere. Nicht schichtbildend. Glanzauffrischend. Parfümiert. Anwendbar auf Hart- und Weichbelägen, wie z.B. PVC, Linoleum, Gummi, Marmor, Granit, versiegeltes Parkett und Laminat. Auch geeignet für desinfizierte Bereiche. Beugt Klebeeffekten vor.

Produkt-Code nach GISBAU (2017): GU 30



# **Anwendung und Dosierung**

Bei täglicher Unterhaltsreinigung 100 - 200 ml auf 10 Liter Wasser geben. Für ein streifenfreies Wischergebnis hartnäckig verschmutzte Flächen vorreinigen, danach wie bei täglicher Reinigung verfahren. Optimales Verfahren: einstufig, Moppwechsel oder vorgetränkte Möppe, nicht nachwischen. Mit Einscheibenmaschine polierbar. Nicht für unversiegelte Holz- und Korkböden geeignet!





#### Lagerung

Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Eventuelle Farbschwankungen des Produktes während der Lagerung haben keinen Einfluss auf die Qualität. Lagertemperatur: + 5 °C bis 30 °C.

## **Physikalische Daten**

Zustand:	Flüssigkeit	pH-Wert (20°C):	7 - 8		
Farbe:	grün	Dichte (20°C):	1,010 g/cm <sup>3</sup>		
Geruch:	parfümiert, frisch	Löslichkeit in Wasser:	leicht löslich		

# Inhaltsstoffangabe gemäß EG Detergenzienverordnung 648/2004

< 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

# Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung)

WGK 1 schwach wassergefährdend

# Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramm(e): GHS07

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise (laut Sicherheitsdatenblatt)

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aus-

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter aus-

spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Friedensstraße 2b, D-06667 Weißenfels Tel: 03443 / 33 987 - 0 Fax: 03443 / 33 987 - 20 www.sternwaschmittel.de

# **Technische Produktbeschreibung**

# STERN® Universalwischpflege

## Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### **Angaben zum Transport**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften [ADR/RID (Straße, Bahn), IMDG (See) und IATA (Luft)].

## **Umweltinformation**

Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.

Die verwendeten Tenside erfüllen laut den Angaben der Tensidhersteller die geforderten Kriterien für vollständige aerobe biologische Abbaubarkeit des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

Durch Abwasser, das dieses Produkt enthält, sind in der Kläranlage keine Störungen zu erwarten.

## **HACCP-Eignung**

Nach Prüfung der Rezeptur und des Sicherheitsdatenblattes wird versichert, dass dieses Produkt zu Reinigungszwecken im Rahmen eines HACCP-Konzeptes im lebensmittelverarbeitenden Bereich verwendet werden kann, da es keine toxischen oder CMR - Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch = krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend) enthält. Nach der eigentlichen Säuberung müssen die gereinigten Flächen jedoch gut mit klarem Wasser gespült werden, bevor sie erneut in direkten Kontakt mit Lebensmitteln gelangen.

## **Hinweise**

Nur für den gewerblichen Gebrauch! Für unsachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Produkt	Gebinde	Inhalt	ArtNr.
	Flasche	1 I	106605
STERN Universalwischpflege	Karton	13 x 1 l	1066051
STERN Onliversalwiscriphege	Kanister	5 I	106609
	Kanister	10 I	106606
Dosierhilfen	STERN Dosierkopf zum Aufschrauben		101301
Dosieriilleri	STERN Abfüllhahn für 5- und 10-l-Kanister		101308
Zubehör			